


# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## VENTILADOR DE MESA



**Modelo VMJ 16A BK**



Para un correcto funcionamiento de esta unidad, antes de su uso por favor lea las instrucciones cuidadosamente y consérvelas en un lugar seguro para su posterior consulta.

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

## Precaución

Lea atentamente las instrucciones para una operación segura.

## ADVERTENCIA


1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
2. Uso en interiores únicamente.
3. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
4. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños pequeños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. Cuando no utilice el aparato y antes de limpiarlo, desenchúfelo de la toma de corriente.
6. Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños o de personas discapacitadas. No permita que utilicen los aparatos sin supervisión.
7. Una vez ensamblado el ventilador, ya no se debe quitar la protección de las aspas del rotor.
8. Antes de limpiar, desenchufe el ventilador.
9. No se debe desmontar/abrir la protección del rotor para limpiar las aspas del rotor.
10. Limpie la carcasa del ventilador y la protección de las aspas del rotor con un paño ligeramente húmedo.

# REGLAS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA

1. Nunca inserte los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté funcionando.
2. Desconecte el ventilador cuando se traslade de un lugar a otro.
3. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable durante su funcionamiento para evitar que se vuelque.
4. No utilice el ventilador en la ventana, la lluvia puede crear peligro eléctrico.
5. Sólo para uso doméstico.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




### Componentes




NO.	Descripción	NO.	Descripción
1	Parrilla delantera	4	Perilla oscilante
2	Parrilla trasera	5	Cuerpo
3	Motor	6	Base

## INSTRUCCIONES DE USO

### Instalación de protección delantera y trasera

		
Alinee el pestillo de la protección delantera con la posición ilustrada de la protección trasera.	Presione las rejillas secuencialmente con ambas manos.	Instalación de auto-captura.

## INSTRUCCIONES DE USO



## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El ventilador requiere poco mantenimiento. No intente repararlo usted mismo. En caso de necesitar reparación, consúltelo con personal de servicio calificado.

1. Antes de limpiar y ensamblar, el ventilador debe estar desenchufado.
2. Para garantizar una circulación adecuada de aire hacia el motor, mantenga las rejillas de ventilación en la parte posterior del motor libres de polvo. No desmonte el ventilador para quitar el polvo.
3. Limpie las partes exteriores con un paño suave humedecido con un detergente suave.
4. No utilice ningún detergente abrasivo ni disolventes para evitar rayar la superficie. No utilice ninguno de los siguientes productos de limpieza: gasolina, disolventes.
5. No permita que entre agua ni ningún otro líquido en la carcasa del motor ni en las piezas interiores.

## LIMPIEZA

1. Asegúrese de desconectar el aparato de la fuente de alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
2. Las piezas de plástico deben limpiarse con un paño suave humedecido con jabón. Retire completamente la película de jabón con un paño seco.

## **GARANTÍA JAMES**

---

JAMES garantiza esta unidad por el término de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

### **JAMES S.A.**

**Fraternidad 3949**

**Montevideo - Uruguay**

**E-mail: [service@james.com.uy](mailto:service@james.com.uy)**

**Tel. SERVICE: 2309 6631\***

**Service Maldonado – Tel.: 4222 9897**

### **JAMES PARAGUAY S.A.**

**BENIGNO FERREIRA 6655 c/Avda. Boggiani**

**Asunción - Paraguay**

**Tel.: ( 595-21 ) 614 950 ( RA )**

**E-mail: [jamespar@james.com.py](mailto:jamespar@james.com.py)**

**E-mail service: [service@james.com.py](mailto:service@james.com.py)**